

【温度・湿度測定方法(アスマン通風計・デジタル)】

①湿球温度計のガーゼを
湿らせるために
添付されているボトルに水を入れる。



②添付されているスポイトで
湿球温度計のガーゼを
湿らせる。



③三脚にアスマン通風計を
引っかけて設置する。
場所は、生徒が密集していない
教室の前方又は後方にて行う。



④デジタルの通風計は左側に
電源スイッチがあるので起動させる。
人の移動だけでも温度の数値が変わるので、
周りに生徒が通らないよう気を付ける。



⑤数値が安定するまで3分程度おき、
その後上に表示される温度、下の湿度を
読み取る。
さらに、デジタル表示の下にある「WET」
を押して湿球温度を確認する。

